

SOFTWARE UPDATE MRS 555 UND MRS 777

BITTE BEACHTEN SIE: NACH ERFOLGREICHEM UPDATE IST DIE MIKROFON ECHO FUNKTION PERMANENT ENTFERNT.

WICHTIGE HINWEISE

- 1. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Update beginnen.**
2. Bitte befolgen Sie alle Schritte genau in der beschriebenen Reihenfolge! Falls während des Updates ein Fehler auftritt, wird das Gerät irreparabel beschädigt.
3. Schalten Sie den MRS 555 / MRS 777 nicht während des Updates aus, ansonsten wird der MRS 555 / MRS 777 funktionsunfähig.
4. Mac Audio übernimmt keine Haftung im Falle eines fehlerhaften Software-Updates und als Folge für die Beschädigung des Gerätes.

Das Software Update MRS 555/ 777 beinhaltet die Abschaltung des Halleffekts bei Nutzung eines Mikrofones.

- Benötigt wird ein USB Stick (FAT 16 Formatierung max. 8 GB).
- Das Update File wird auf den leeren USB Stick in das Hauptverzeichnis kopiert.
- Schalten Sie den MRS 555/ 777 ein.
- Verbinden Sie den USB Stick mit dem USB Eingang des Gerätes (bei MRS 777 in USB A!).
- Wechseln Sie mittels der SOURCE-Taste in den USB-Modus. Der Update-Vorgang wird automatisch gestartet und dauert ca. 1 Minute, dann schaltet sich der MRS 555 aus (Der MRS 777 schaltet sich automatisch wieder ein, bitte entfernen Sie den USB-Stick beim erneuten Einschalten!). Entfernen Sie den USB-Stick.
- Die installierte Software des Gerätes kann wie folgt überprüft werden:
 - Gerät einschalten
 - Quelle LINE IN wählen
 - Lautstärke 0 einstellen
 - Warten Sie bis im Display LINE IN angezeigt wird
 - Betätigen Sie dann die PLAY/PAUSE Taste für mehrere Sekunden, dann wird die installierte Software-Version „MRS 555: E00“ bzw. „MRS 777: E31“ angezeigt.

Ihr Mac-Audio-Team